

## REGLES DE CHARGEMENT DES BENNES

### LA CHARGE AUTORISEE D'UNE BENNE

- L'abord des bennes doit être dégagé pour permettre l'accès au camion et leur reprise sans risques de dommages.

**Ne pas dépasser les ridelles !**



*Poids maximum  
par benne :  
7 tonnes*

### BENNE SURCHARGEE ET NON AUTORISEE

- Le chargement ne doit pas dépasser la benne (Ridelles) pour permettre la mise en place du filet et éviter tout risque de chute d'objet lors du transport.
- Rien ne doit dépasser de la benne (des ridelles) voir ci-dessous :



*Poids maximum  
par benne :  
7 tonnes.*

**Limite rouge :** Vous ne devez pas dépasser cette limite par mesure de sécurité pour le transport et éviter toutes contraventions.

En cas de benne surchargée ou mal chargée (impossibilité de mettre le filet, risque de chute d'objet lors du transport, ect...) le chauffeur pourra vous demander d'enlever des déchets de la benne ou bien refuser de prendre la benne.

Un passage à vide pourra alors vous être facturé.